

POSE DES ÉLÉMENTS AVEC JOINTS PRÉLUBRIFIÉS

Préconisations de mise en œuvre

MISE EN ŒUVRE

Pose Joint prélubrifié inter-éléments

Pose Joint plastomère

Pose Joint de branchement

➔ **Pose Eléments avec joint prélubrifié**

Pose Dalle altimétrique

Pose Dalle répartition 1300 x 1300

CONSEILS DU SPÉCIALISTE

- La pose des éléments ne nécessite pas de pression verticale. L'élément se pose par son propre poids.
- N'oubliez pas d'étirer le joint prélubrifié en 3 ou 4 points différents vers le bas.



Se référer au préalable à la fiche de pose du joint prélubrifié inter-éléments



1

Utiliser les outils de manutention appropriés sur l'élément à mettre en place puis brosser avec soin le profil de l'emboîtement.



2

Positionner l'élément supérieur en s'assurant qu'il soit bien horizontal et centré par rapport à l'élément inférieur.



3

Descendre l'élément jusqu'au contact du joint en l'ayant au préalable aligné avec les échelons grâce au trait de repérage de l'axe central des échelons. Centrer et guider l'élément jusqu'au contact béton extérieur.

Remarque

- En cas de mauvais montage, déposer le joint et reprendre les étapes de pose (joint et éléments).

- Nos produits sont conformes à la marque NF lorsqu'ils sont commercialisés avec les dispositifs d'étanchéité adaptés que nous fournissons. Dans le cas contraire, ils perdent cet agrément et notre responsabilité.